

Unkomplizierter und schneller Lampenwechsel mit dem FLC®-System

Der Austausch der UV-Lampe erfolgt beim FLC®-System mit wenigen Handgriffen und minimalem Zeitaufwand.

Nach der Abkühlungsphase wird das UV-Aggregat aufgeklappt oder aus der Maschine herausgezogen, so dass die Lampe bei geöffneten Shuttern leicht zugänglich ist.

Herausnehmen der UV-Lampe

Die Lampe wird mit Hilfe des mitgelieferten Griffs einfach nach oben aus den Halterungen herausgezogen und aus dem Aggregat genommen.

Dabei sind keine zusätzlichen Werkzeuge notwendig, da weder Verschraubungen noch Kabelverbindungen gelöst werden müssen.



Die UV-Lampe von den Kontakten abgezogen und aus dem Aggregat herausgenommen



Reinigen der Reflektoren

Anschließend können bei ausgebauter Lampe die Reflektoren von Verschmutzungen gereinigt werden. Für den Fall, dass die Reflektoren getauscht werden müssen, ist dies mit deutlich verringertem Zeitaufwand möglich.

Einsetzen der neuen Lampe

Die neue Lampe wird einfach in die Lampenhalterungen eingelegt. Durch leichten Druck auf die Lampensockel rastet die UV-Lampe automatisch ein.



Die UV-Lampe wird eingelegt und rastet durch leichten Druck automatisch ein

Das Aggregat ist jetzt wieder betriebsbereit und kann in die Maschine eingeschoben werden.

Head Office: IST METZ GmbH, Lauterstraße 14-18, 72622 Nürtingen, Germany, Tel.: +49 7022 6002-0, Fax: +49 7022 6002-76, info@ist-uv.com

IST France sarl
info@fr.ist-uv.com

IST Italia S.r.l.
info@it.ist-uv.com

IST America Corp.
info@usa.ist-uv.com

IST METZ China
info@cn.ist-uv.com

IST (UK) Limited
info@uk.ist-uv.com

IST Benelux B.V.
info@bnl.ist-uv.com

IST Nordic AB
info@se.ist-uv.com

UV-IST Ibérica SL
info@es.ist-uv.com

For more information: www.ist-uv.com